

LED ヘッドライト 取扱説明書 SR-01L

使用電池について


18650電池を電池ボックス内に2本入れてご使用ください。本体に充電電池を2本挿入し、microUSBケーブルでACアダプターやパソコンなどから充電してください。
ACアダプターは、出力:5V=1A のACアダプターをご使用ください。
●充電確認方法 (本体電池外側LED部分)
赤: 充電中 緑(青): 充電完了
●電池残量0~100%までの充電にかかる時間は、およそ4~8時間と なっていますが、使用環境により変動しますのであらかじめご了承ください。
●充電電池には保護回路が内蔵されていますが、故障を避けるため充電が完了したら、速やかに充電コードを抜いてください



点灯方法

【通常の点灯・消灯】

電源ボタンを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。ボタンを押す毎に点灯モードが変更されます。



【センシングモード】

手をかざしてライトを ON/OFF できます。電源ボタンを長押しすることで『待機状態』となり、センサー部に手をかざす度に ON/OFF となります。『待機状態』を終了する場合は電源ボタンを押します。

※センサーモード『待機状態』の間でも電池を消耗します。使用が終われば速やかに終了してください。



ズーム&ワイド

本体を両手で持って伸縮させることでズームできます。



製品仕様	
本体サイズ	ヘッド部直径 37mm / ライト本体長さ 35mm
重量	170g / 260g (電池なし / 電池込)
搭載 LED	CREE XM-L2
明るさ	最大 5000LM
使用電池	リチウムイオン充電電池 18650 型 × 2本
充電時間	4 ~ 8 時間 (5V1A) ※充電機器や環境により異なります
連続点灯時間	強モード: 4時間 / 弱モード: 8時間
付属品	本体 / 充電電池 2 本 / 充電ケーブル / 簡易マニュアル
使用上の注意	商品を長期間使用されない場合、定期的にライトの点灯を行ってください。(目安期間 1 ~ 2 ヶ月に一度) 定期的にライトの点灯を行わなかった場合、電池の劣化等で使用回数に関係なく不具合が起こる可能性があります。

安全上の注意 / 使用上の注意

- 【注意!】
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
 - ・電池は+の方向を正しく入れてください。
 - ・使い切った電池は本体から取り出してください。
 - ・長期間使用しない場合は、本体から電池を取り出して保管してください。
 - ・新旧異種の電池を使用しないでください。
 - ・短絡、分解、火中への投下などしないでください。
 - ・直射日光のあたる場所、高温の場所、湿度の高い場所、振動の多い場所で使用や保管をしないでください。(発熱、発火、破裂の原因)
 - ・発熱や発火、感電の原因になりますので、濡れた手で電池交換をしないでください。
 - ・落下や衝撃など強いショックを与えないでください。
 - ・非常に明るい仕様ですので、ライトを直視したりしないでください。
- 【警告!】
- ・万が一、電池の液が目に入った時は、失明などの恐れがあるので、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の治療を受けてください。
 - ・光を直接 目に当てないでください。

●ユーザー登録のお願い

弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
様々なキャンペーンや最新情報を、会員様に優先案内いたします。ぜひ、ご登録ください!
(割引クーポン配布 / 新商品無償モニター / 極秘セール情報、など...)



Instagram
ユーザー検索
@nforcejapan



LINE
友達検索
@jri2084e

品質保証書	保証期間は購入から90日まで
購入者名	
郵便番号	
住所	
電話番号	
購入サイト	
購入日	年 月 日
注文番号	

- 【保証内容】
- ・保証対象は本体のみとなります。付属品や梱包箱は保証対象外となります。
 - ・修理不可の場合は、弊社の判断により製品本体を交換させて頂くことがあります。
- 【保証範囲】
- ・自然故障の範囲内が保証対象となります。水濡れ・破損・分解や改造など不適切な使用に起因する故障は、期間内であっても保証対象外となります。
 - ・保証書の提示がない場合は適用できません。

N-FORCE

HP アドレス <https://n-force.co.jp>
メールアドレス info@n-force.co.jp

販売元 株式会社 CORVETTE
〒649-4115 和歌山県東牟婁郡串本町古座 1035-39